PrioCall

Faciliter l’accès par une gestion simplifiée

Sommaire

I. Pourquoi le système PrioCall?

II. Avantages du système

III. Les différents éléments

IV. PrioCall à quel endroit?

V. Où installer votre borne?

VI. Où installer votre récepteur?

VII. Une installation simple

VIII. Les signalétiques

IX. Notre gamme

X. Nos références

XI. Une invention primée

XII. Quelques installations

I. Pourquoi le système PrioCall?

A. Donner la priorité aux personnes à mobilité réduite dans les files d'attente de vos magasins

B. Permettre aux hôtes de caisse de maîtriser et gérer le flux des files d'attente

C. Améliorer la satisfaction des clients

II. Avantages du système

A. Optimiser la fluidité des caisses prioritaires

B. Améliorer la performance de l’accueil de la clientèle prioritaire

C. Vous différencier et vous faire bénéficier d’un système innovant

D. Satisfaire votre clientèle à mobilité réduite

III. Les différents éléments

Emetteur

Borne autonome
en ABS thermoformée
classement feu/fumée M3F2

Réf: BOR-000001

Réf: FCD-000002

Récepteur

Réf: REC-000001

Badge

Réf: BDG-000002

IV. PrioCall dans l'administration?

1. La personne prioritaire demande un badge à l'accueil de votre institution, sur présentation d'un justificatif.

2. Ce badge permet d'actionner la borne située à proximité de la file d'attente. Un signal visuel prévient votre personnel.



3. Ce dernier prévenu peut ainsi inviter la personne prioritaire à s'avancer.



IV. PrioCall en grande surface?

1. La personne prioritaire demande un badge à l'accueil de votre magasin, sur présentation d'un justificatif.

2. Ce badge permet d'actionner la borne située à proximité de la file d'attente. Un signal visuel prévient l'hôte de caisse.

3. L'hôte de caisse prévenu peut ainsi inviter la personne prioritaire à s'avancer derrière le client en cours d'encaissement.

NOUVEAU

le badge permet également d'actionner la borne à distributeur de tickets, située aux stands Boucherie, Charcuterie, Fromagerie et Poissonnerie.

V. Où installer votre borne?

> 100% de la réussite du système repose sur le choix de son emplacement.

> La borne doit être installée en face de la caisse prioritaire, pour une meilleure visibilité et une utilisation simplifiée.

> Deux options d'installation pour la borne PrioCall:

Fixée au sol

Encastrée dans un fronton

VI. Où installer votre récepteur?

Le récepteur et son mode d'emploi doivent être placés
face aux clients et près de l'hôte de caisse afin que celui-ci puisse voir le gyrophare clignoter.

VII. Une installation simple

La borne amovible

1. Positionner la borne pour marquer l'endroit des quatre trous de fixation



2. Percer quatre trous aux repères faits à l'étape précédente

3. Visser la borne au sol

Le récepteur

1. Positionner la plaque de support puis marquer l'endroit des quatre trous de fixation

2. Percer quatre trous aux repères faits à l'étape précédente

3. Visser la plaque du support



4. Positionner le récepteur contre la plaque de support puis le fixer, en le descendant

VII. Une installation simple

La borne Tête de Gondole

1. Positionner la borne
   devant la tête de gondole
   la fixer en adaptant
   les équerres

VIII. Les signalétiques

en caisse

Chers clients,
ce signal vous avertit qu'une personne prioritaire est dans la file d'attente.
Nous vous remercions de lui faciliter le passage
www.priocall.com

à suspendre

NOUVEAUTÉ
Chers clients votre magasin facilite le passage en caisse aux personnes à mobilité réduite, justifiant d'une carte de priorité. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'accueil du magasin.
2: je passe ma carte.
1: je me dirige vers la borne.
3: un signal informe l'hôtesse de ma présence, et me prend en priorité.
www.priocall.com

NOUVEAUTÉ
Chers clients votre magasin facilite le passage en caisse aux personnes à mobilité réduite, justifiant d'une carte de priorité. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'accueil du magasin.
PRIORITAIRE
2: Je passe ma carte.
1: Je me dirige vers la borne.
3: un signal informe l'hôte de ma présence, et me prend en priorité.
www.priocall.com

sur trépied

NOUVEAUTÉ
Chers clients cette borne est réservée aux personnes prioritaires, qui possèdent une carte délivrée à l'accueil du magasin.
N'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos hôtesses
www.priocall.com

NOUVEAUTÉ
Chers clients cette borne est réservée aux personnes prioritaires, qui possèdent une carte délivrée à l'accueil du magasin.
N'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos hôtesses
www.priocall.com

IX. Notre gamme

Borne amovible

BORNE RESERVEE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE.
Insérer votre carte.
Un signal lumineux informe l'hôte de votre présence.
Il vous invite à passer derrière le client en cours d'encaissement.
RENSEIGNEMENTS A L'ACCUEIL.
Enseigne client
&
PrioCall
A votre service

BOR-000001

Borne d'habillage tête de gondole

FCD-000002

NOUVEAU

Borne destinée aux stands:

- Boucherie
- Charcuterie
- Fromagerie
- Poissonnerie

Chers clients
les personnes valides sont priées de prendre un ticket pour la file d'attente
Les personnes à mobilité réduite sont priées d'insérer leur carte prioritaire
Enseigne client
A votre service

BOR-000002

X. Nos Références

Bientôt

Une invention primée

Le système PrioCall est une invention brevetée. La borne a remporté une médaille d'or au concours Lépine 2005, dans la catégorie « Avancées Médicales ». Elle est aujourd'hui présente dans de grandes enseignes européennes.

Quelques installations



Quelques installations

Juan Guerrero
Gérant
17 rue Théodore Gérard
60110 Méru
Tél : +33 (0) 9.54.54.08.36
Port : +33 (0) 6.16.07.98.33
Fax : +33 (0) 9.59.54.08.36
Mail : priocall@priocall.com

www.priocall.com